

<p>TIMBERWALL Peel & Stick INSTALLATION MANUAL</p>	<p>TIMBERWALL Peel & Stick GEBRUIKSAANWIJZING</p>
<p>INTRODUCTION Congratulations! You have purchased your very own design piece from TIMBERWALL. You are about to adorn your walls with the most innovative peel and stick real solid wood wall paneling system the world has to offer. Before you start, make sure you have all the materials you need to realize and finalize your project.</p>	<p>INTRODUCTIE Gefeliciteerd! U hebt uw eigen designstuk gekocht bij TIMBERWALL. Binnenkort zijn uw muren versierd met 's werelds meest innovatieve peel & stick hout dat bestaat uit panelen van massief hout. Zorg dat u over alle materialen beschikt die u nodig hebt om uw project te realiseren en af te werken voordat u van start gaat.</p>
<p>The beauty of our products is not confined to their innovative architecture and appearance. Our products have been carefully designed and thought out so that the process of creating your very own personal design is simplified to allow you to achieve professional results in no time. Before installing your TIMBERWALL peel and stick real solid wood paneling, carefully read all the installation guidelines and follow all the steps outlined, including all recommendations provided to ensure proper installation and best results.</p>	<p>De schoonheid van onze producten is niet beperkt tot hun innovatieve architectuur en uiterlijk. Onze producten zijn met zorg ontworpen en ontwikkeld, zodat u op een eenvoudige manier uw eigen persoonlijke design kunt creëren en een professioneel resultaat kunt bereiken. Lees voordat u het hout van TIMBERWALL installeert alle richtlijnen voor het aanbrengen aandachtig door en volg de beschreven stappen. Volg ook de aanbevelingen voor een goede installatie en de beste resultaten.</p>
<p>RECOMMENDATIONS for best results: The properties of the product – TIMBERWALL proudly offers products that are made of real natural solid wood. We believe using an all-natural product is the only way to bring authenticity to a living space. You won't find paper-thin wood veneer in our collections!</p>	<p>AANBEVELINGEN voor de beste resultaten: De eigenschappen van het product - TIMBERWALL is trots op zijn producten van massief natuurhout. Wij geloven dat een zuiver natuurlijk product de enige manier is om een woonruimte authentiek te maken. In onze collecties vindt u geen dun fineerhout!</p>
<p>It is important to know that TIMBERWALL real solid wood is a genuinely natural product, and each piece in a box will have a unique structure, color and texture. It is also important to know that like any other wood product, TIMBERWALL real solid wood will respond to humidity variations by expanding and contracting in width, length and thickness. Slight plank movement and cupping might appear and are normal. These changes simply add authenticity to the product and overall aesthetics. That is the beauty of the natural properties of real solid wood! The manufacturer cannot be held liable for any movement in the planks.</p>	<p>Het massieve hout van TIMBERWALL is een natuurproduct en elk stuk in de doos heeft zijn eigen unieke structuur, kleur en textuur. Net zoals andere houtproducten zal het massieve hout van TIMBERWALL reageren op schommelingen in de vochtigheid. Het zal uitzetten en inkrimpen, zowel in de breedte en de lengte als in de dikte. Het is normaal dat de planken ietwat bewegen en krommen. Deze veranderingen dragen bij aan de authenticiteit van het product en de esthetiek in het algemeen. Dat is het mooie aan de natuurlijke eigenschappen van echt massief hout! De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele bewegingen in de planken.</p>

<p>Select the right surface for your project – TIMBERWALL is suitable for indoor application only. It is recommended that the product be applied on painted drywall or plasterboard only. TIMBERWALL products should not be used in wet, damp areas or near intense heat sources. For optimal appearance, we recommend you install TIMBERWALL on a surface that has previously been painted with a color that matches the TIMBERWALL colors. This will ensure a uniform look in case of slight plank movement. Surfaces must be completely clean and dry prior to installation.</p>	<p>Selecteer het juiste oppervlak voor uw project. TIMBERWALL is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. We raden aan om het product alleen aan te brengen op geschilderde droogbouwwanden of gipsplaat. TIMBERWALL-producten mogen niet worden gebruikt in natte, vochtige ruimtes of in de buurt van warmtebronnen die veel warmte afgeven. Voor een optimaal resultaat raden we u aan om TIMBERWALL op een oppervlak aan te brengen dat vooraf is beschilderd met een kleur die overeenstemt met de kleuren van TIMBERWALL. Op die manier blijft het design er uniform uitzien als de planken zich licht verzetten. De ondergrond moet volledig schoon en droog zijn voordat het hout wordt aangebracht.</p>
<p>Temperature and indoor relative humidity – Acclimatize the pieces at a temperature between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours prior to installation. Maintain the indoor relative humidity between 40% to 60% at all times.</p>	<p>Temperatuur en relatieve vochtigheid binnen - Acclimatiseer de stukken gedurende 72 uur bij een temperatuur van 18° tot 30° Celsius voordat u ze installeert. Houd de relatieve vochtigheid in de kamer altijd op 40% tot 60% procent.</p>
<p>Create your own personal design by mixing colors – Because each piece varies in color and appearance, make sure to carefully mix pieces from different boxes to ensure a blended and unique natural custom look. Once installed, the planks are not easily repositionable. Should a piece need to be removed, the surface will need to be reconditioned. Once your design has been finalized, follow the three easy installation steps.</p>	<p>Creëer uw eigen design door kleuren te combineren - Omdat elk stuk een andere kleur en een ander uiterlijk heeft, is het belangrijk dat u stukken uit verschillende dozen combineert om een uniek persoonlijk resultaat te bereiken. Na installatie is het niet gemakkelijk om de planken van plaats te veranderen. Als het nodig is om een stuk weg te halen, moet de ondergrond opnieuw worden behandeld. Volg de drie simpele installatiestappen als uw design voltooid is.</p>
<p>CHECKLIST TOOLS AND ACCESSORIES NEEDED Level and/or cross laser level Miter box with handsaw, manual or electrical miter saw Measuring tape Pencil Personal protective equipment is needed while cutting and installing the TIMBERWALL. Use protective glasses and gloves, and protect your clothes to avoid wood chips. You will also need a broom to sweep your room once your project is completed.</p>	<p>CHECKLIST VAN VEREISTE GEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES Waterpas en/of laserwaterpas Verstekbak met handzaag, handverstekzaag of elektrische verstekzaag Meetlint Potlood U moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen wanneer u TIMBERWALL zaagt en installeert. Gebruik een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen en bescherm uw kleren tegen houtsnippers. U hebt ook een bezem nodig om achteraf de kamer te vegen.</p>
<p>STEP 1 – ACCLIMATIZE YOUR TIMBERWALL WOOD PIECES TIMBERWALL real solid wood collections will</p>	<p>STAP 1 - ACCLIMATISEER UW STUKKEN TIMBERWALL-HOUT Het echte massieve hout van TIMBERWALL reageert op</p>

<p>respond to humidity variations by expanding and contracting in width, length and thickness. Slight plank movement and cupping might appear and are normal. These changes add authenticity to the product and overall aesthetics. That is the beauty of the natural properties of real solid wood. The manufacturer cannot be held liable for any movement in the planks. Acclimatize the wood pieces at a temperature between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours prior to installation. Maintain the indoor relative humidity between 40% to 60% at all times. We recommend that you leave the TIMBERWALL box or boxes open in the room where you will realize your project.</p>	<p>schommelingen in de vochtigheid. Het zal uitzetten en inkrimpen, zowel in de breedte en de lengte als in de dikte. Het is normaal dat de planken ietwat bewegen en krommen. Deze veranderingen dragen bij aan de authenticiteit van het product en de esthetiek in het algemeen. Dat is het mooie aan de natuurlijke eigenschappen van echt massief hout. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele bewegingen in de planken. Acclimatiseer de stukken gedurende 72 uur bij een temperatuur van 18° tot 30° Celsius voordat u ze installeert. Houd de relatieve vochtigheid in de kamer altijd op 40% tot 60% procent. Plaats de doos of dozen TIMBERWALL geopend in de ruimte waar het project zal worden gerealiseerd.</p>
<p>STEP 2 – PROJECT SITE/INSPECTION AND CLEANING SURFACES</p> <p>The TIMBERWALL is suitable for indoor wall application only. Our wall planks may be applied to painted drywall and plasterboard only. The project site should not be exposed to the elements, and all receiving walls should be completely clean and dry. TIMBERWALL should not to be used in wet, damp areas or near intense heat sources.</p>	<p>STAP 2 - PROJECTRUIMTE/INSPECTIE EN SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN</p> <p>TIMBERWALL is alleen geschikt om binnenshuis tegen de wand aan te brengen. Onze muurplanken kunnen alleen tegen geschilderde droogwanden en gipsplaat worden aangebracht. De plaats waar het project wordt gerealiseerd, mag niet blootgesteld zijn aan weer en wind en alle wanden waarop wordt gewerkt, moeten volledig schoon en droog zijn. TIMBERWALL mag niet worden gebruikt in natte, vochtige ruimtes of in de buurt van warmtebronnen die veel warmte afgeven.</p>
<p>Strip off flexible coverings such as wallpaper, scrape away loose paint and remove nails or anything protruding from surfaces. Your surface should be clean and free of any loose material or debris before any planks are installed. Remove and set aside all wall plates and baseboards if needed for your project. They can be reinstalled after the TIMBERWALL is installed. For optimal appearance, we recommend that your surfaces be painted in a color that matches the TIMBERWALL wood planks you chose. Your wall may already be the color tone you need to match your wood. Make sure to follow the paint manufacturer's instructions for application and optimal paint dryness. Even if the surface already looks clean, dust builds up fast. The presence of various indoor contaminants diminishes the ability of the adhesive to adhere. Consequently, surfaces must be cleaned with water and soap before the installation of wood planks. The</p>	<p>Haal flexibele wandbedekkingen zoals behang weg, schuur losse verf af en verwijder nagels of andere voorwerpen die uit de wand steken. Uw oppervlak moet schoon zijn en er mogen geen losse materialen of resten achterblijven voordat u de planken gaat installeren. Verwijder alle wandplaten en plinten als dat nodig is voor uw project. Ze kunnen worden teruggeplaatst nadat de TIMBERWALL geïnstalleerd is. Voor een optimaal resultaat raden we u aan om het oppervlak vooraf te schilderen in een kleur die overeenstemt met die van de gekozen houten planken van TIMBERWALL. Het is mogelijk dat de bestaande kleurtoon van de muur bij die van uw hout past. Volg de instructies van de verffabrikant voor het aanbrengen en het drogen van de verf. Zelfs als het oppervlak er schoon uitziet, moet u er rekening mee houden dat stof zich snel ophoopt. De aanwezigheid van de verschillende soorten verontreiniging in de ruimte is nadelig voor het kleefvermogen van de lijm. Daarom moeten alle oppervlakken met water en detergent</p>

<p>surface should be completely dry and structurally capable of supporting the TIMBERWALL. If you plan on hanging any decorative items on your wall after installation, make sure to identify the supporting studs prior to applying the planks.</p>	<p>worden gereinigd voordat de houten planken aangebracht worden. Het oppervlak moet volledig droog zijn en moet structureel geschikt zijn om de TIMBERWALL te ondersteunen. Als u van plan bent om achteraf decoratievoorwerpen aan de muur aan te brengen, moet u nagaan waar de steunlijsten zitten voordat u de planken aanbrengt.</p>
<p>STEP 3 – CREATING A DESIGN WITH, INSTALLING AND ENJOYING THE TIMBERWALL</p> <p>Make sure you have enough space and light as well as all required equipment on hand to achieve your project. Spread out and mix planks from different TIMBERWALL boxes. Find inspiration from the patterns provided on www.timberwall.co, and create your very own design. It is important to know that TIMBERWALL real solid wood is a genuinely natural product, and each piece in a box will demonstrate a unique structure, color and texture. Using a level, draw your reference line on the clean and dry surface on which you plan to install your TIMBERWALL. Keep in mind that you must install wood pieces from the bottom up. Remove the paper from the adhesive lines and manipulate the pieces with care. Avoid getting them wet or dirty. Align one edge along the reference line or adjacent row, keeping the TIMBERWALL pieces at an angle so they don't stick to the wall right away. Once installed, the planks are not repositionable. Should a piece need to be removed, the surface will need to be reconditioned. When ready to install, ensure the piece is correctly aligned where it will be positioned. Hold down and apply pressure to the entire piece for a minimum of ten seconds. The adhesive will reach its peak adherence after 24 hours. Trim the pieces as required, fitting them against adjacent or predefined surfaces. Pay special attention to the edges and ends, and make sure to leave a 1/8" space at all corners and a ¼" space at the top and bottom of the wall. Should you encounter adhesion issues with TIMBERWALL, it is likely that the surface was still damp before application, that it was not cleaned properly or that the wall isn't completely straight or plumb. TIMBERWALL is a real wood product. In the event of curling or non-sticking, just apply a few tack or pin nails to the plank.</p>	<p>STAP 3 - EEN DESIGN MAKEN MET TIMBERWALL, HET INSTALLEREN EN BEWONDEREN</p> <p>Zorg dat u voldoende ruimte en licht hebt en dat u alle benodigdheden bij de hand hebt om uw project te realiseren. Leg de planken uit verschillende TIMBERWALL-dozen naast elkaar en combineer ze. Doe inspiratie op met de patronen die u op www.timberwall.co vindt en creëer uw eigen design. Het massieve hout van TIMBERWALL is een natuurproduct en elk stuk in de doos heeft zijn eigen unieke structuur, kleur en textuur. Gebruik een waterpas en teken een referentielijn op de schone en droge ondergrond waarop u de TIMBERWALL gaat aanbrengen. Houd er rekening mee dat u onderaan moet beginnen wanneer u de stukken hout aanbrengt. Verwijder het papier van de lijmstroken en wees voorzichtig met de stukken hout. Zorg dat ze niet nat of vuil worden. Leg één rand tegen de referentielijn of de rij ernaast en houd de TIMBERWALL-planken schuin, zodat ze niet onmiddellijk tegen de wand kleven. Na installatie is het niet mogelijk om de planken van plaats te veranderen. Als het nodig is om een stuk weg te halen, moet de ondergrond opnieuw worden behandeld. Zorg dat het stuk juist tegen de referentielijn of de rij ernaast zit voordat u het aanbrengt. Duw het tegen de wand en druk minimaal tien seconden aan. Na 24 uur bereikt de lijm zijn volle kleefvermogen. Snijd de stukken bij als nodig en breng ze aan naast andere rijen of op vooraf bepaalde oppervlakken. Let vooral op de randen en uiteinde en houd 3 mm ruimte vrij aan alle hoeken en 6 mm aan de onder- en bovenkant van de wand. Als u problemen ondervindt met het kleven van TIMBERWALL ligt dat waarschijnlijk aan het feit dat het oppervlak nog vochtig was toen u de planken aanbracht, dat het niet goed schoon was of dat de muur niet volledig recht of vlak is. TIMBERWALL is een product van echt hout. Als het kromt of niet kleeft, kunt u gewoon een paar spijker of nagels in de plank aanbrengen.</p>

<p>Clean your workspace, and do not hesitate to keep the leftover planks for other innovative projects! Take some time to admire what you have accomplished: your very own personal wood wall design! Please do not hesitate to share the end result with us at marketing@timberwall.co or via social media using #mytimberwallproject.</p>	<p>Maak uw werkvlak schoon en aarzel niet om de overgebleven planken te gebruiken voor andere innovatieve projecten! Neem de tijd om uw werk te bewonderen: een houten wand met uw eigen persoonlijke design! Wij genieten graag mee van het eindresultaat. Stuur een foto naar marketing@timberwall.co of deel hem via social media met de hashtag #mytimberwallproject.</p>
<p>DESIGNING PATTERNS AND IDEAS</p> <p>It is important to know that the TIMBERWALL is made of real solid wood. It is a genuinely natural product, and each piece in a box will demonstrate a unique structure, color and texture. We believe using an all-natural product is the only way to bring authenticity to a living space. TIMBERWALL can be installed as a full wall, a corner wall, a half wall or a middle wall. Horizontal, vertical and diagonal patterns are the most common ways to install pieces from the collection, but they can also create a great design for a mirror frame, bed posts or any other application you might imagine. The possibilities are endless!</p>	<p>PATRONEN ONTWERPEN EN IDEEËN BEDENKEN</p> <p>Het is belangrijk om weten dat TIMBERWALL gemaakt is van echt massief hout. Het is een natuurproduct en elk stuk in de doos heeft zijn eigen unieke structuur, kleur en textuur. Wij geloven dat een zuiver natuurlijk product de enige manier is om een woonruimte authentiek te maken. TIMBERWALL kan worden geplaatst als volledige wand, een hoekwand, een halve wand of een middenwand. Horizontale, verticale en diagonale patronen zijn de meest voorkomende manieren om stukken uit de collectie te installeren, maar ze kunnen ook een prachtig design vormen voor een spiegelkader, beddenpoten of allerlei andere toepassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos!</p>
<p>MAINTENANCE</p> <p>Clean when necessary using a dry cloth or feather duster. Avoid using detergent and water.</p>	<p>ONDERHOUD</p> <p>Reinig wanneer nodig met een droge doek of een stoffer. Gebruik geen water en detergent als u die kunt vermijden.</p>
<p>OWNER/INSTALLER RESPONSIBILITY</p> <p>All boxes are thoroughly inspected to ensure you receive only the finest pieces we manufacture and finish. As all our products are natural, some variations in grading might occur. It is the installer's responsibility to check the suitability of all pieces prior to installation. A non-compliant product should not be installed. If it is installed, it will be considered as accepted. In the highly unlikely event any visible defects are found, you should contact your supplier immediately. Do not install pieces you suspect are defective.</p>	<p>VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR/INSTALLATEUR</p> <p>Alle dozen zijn grondig geïnspecteerd om te zorgen dat u alleen de mooiste stukken ontvangt die we maken en afwerken. Omdat al onze producten natuurlijk zijn, is het mogelijk dat de kleuren licht verschillen. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de geschiktheid van alle stukken te controleren voordat ze worden aangebracht. Producten die niet aan de normen voldoen, mogen niet geïnstalleerd worden. Als ze geïnstalleerd worden, worden ze als geaccepteerd beschouwd. Indien toch zichtbare tekortkomingen gevonden worden, wat weinig waarschijnlijk is, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier.</p>

	Breng geen stukken aan waarvan u vermoedt dat ze mankementen vertonen.
Installation must be done indoors, and temperature must be maintained between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F). Do not install TIMBERWALL in rooms with high humidity levels such as a sauna or bathroom. Do not install TIMBERWALL near intense heat sources such as fireplaces and stoves.	De installatie moet binnenshuis gebeuren bij een temperatuur van 18° tot 30°. Installeer TIMBERWALL niet in kamers met een hoge vochtigheidsgraad, zoals een sauna of badkamer. Installeer TIMBERWALL niet in de buurt van warmtebronnen die veel warmte afgeven, zoals een haard of een kachel.
It is the installer's responsibility to ensure that the project site is clean and suitable and that the pieces are correctly installed. The manufacturer and distributor accept no responsibility under normal conditions for failure due to incorrect or inappropriate installation. The TIMBERWALL has no structural properties that allow hanging anything directly to the product. As the material is extremely adhesive, do not apply anywhere except on appropriate surfaces. Keep out of reach of children.	Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te zorgen dat de plaats van het project schoon en geschikt is en dat de stukken op de juiste manier worden aangebracht. De fabrikant en de verdeler aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor mislukkingen als gevolg van een onjuiste installatie of een installatie in ongeschikte omstandigheden. Als gevolg van de structurele eigenschappen van TIMBERWALL kunnen geen voorwerpen aan het product zelf worden gehangen. Het materiaal is erg klevend. Breng het dus alleen aan op geschikte oppervlakken. Houd het materiaal buiten het bereik van kinderen.
For questions, keep the references provided on the product packaging. www.timberwall.co / info@timberwall.co	Bewaar de informatie op de verpakking van het product voor als u vragen hebt. www.timberwall.co / info@timberwall.co
TIMBERWALL Pro INSTALLATION MANUAL	TIMBERWALL Pro GEBRUIKSAANWIJZING
For interior use only.	Alleen voor gebruik binnenshuis.
STEP 1 – ACCLIMATIZE YOUR TIMBERWALL PRO Acclimatize the wood pieces at a temperature between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours or longer prior to installation. Maintain the indoor relative humidity between 40% to 60% at all times.	STAP 1 - ACCLIMATISEER UW TIMBERWALL PRO Acclimatiseer de stukken gedurende 72 uur of langer bij een temperatuur van 18° tot 30° Celsius voordat u ze installeert. Houd de relatieve vochtigheid in de kamer altijd op 40% tot 60% procent.
TIMBERWALL PRO real solid wood collections will respond to humidity variations by expanding and contracting in width, length and thickness. The manufacturer cannot be held liable for any	Het echte massieve hout van TIMBERWALL PRO reageert op schommelingen in vochtigheid. Het zal uitzetten en inkrimpen, zowel in de breedte en de lengte als in de dikte. De fabrikant is niet aansprakelijk

<p>movement in the planks.</p> <p>Please note: This product is not recommended to be used in wet, damp and high humidity areas or near intense heat.</p>	<p>voor eventuele bewegingen in de planken.</p> <p>Let op: Het wordt niet aanbevolen om dit product in natte, vochtige ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad of in de buurt van warmtebronnen te installeren.</p>
<p>STEP 2 – PROJECT SITE/INSPECTION AND CLEANING SURFACES</p> <p>The surface should be completely dry and structurally capable of supporting the TIMBERWALL PRO. Identify the supporting studs before starting the installation.</p>	<p>STAP 2 - PROJECTRUIMTE/INSPECTIE EN SCHOONMAKEN VAN DE OPPERVLAKKEN</p> <p>Het oppervlak moet volledig droog zijn en moet structureel geschikt zijn om de TIMBERWALL PRO te ondersteunen. Ga na waar de steunbalken zitten voordat u begint met installeren.</p>
<p>STEP 3 – INSTALLATION</p> <p>Apply a bead of construction adhesive on the back of the first plank. Ensure the first plank is level and plumb. Face nail the first plank, spacing the nails 24 inches apart. Continue to add planks to the wall to the adjacent plank leaving a 1/8-inch gap at all corners for expansion and contraction. Use construction adhesive and finishing nails to secure each pieces on the wall. For superior strength, it is best to drive nail into stud every 16 to 24 inches when possible. It may be necessary to trim the last piece to fit into the corner.</p>	<p>STAP 3 – INSTALLATIE</p> <p>Breng een druppel constructielijm aan op de achterzijde van de eerste plank. Zorg dat de eerste plank waterpas en vlak ligt. Sla nagels in de voorzijde van de eerste plank. Houd 60 cm afstand tussen de nagels. Breng de volgende planken aan en houd telkens een ruimte van 3 mm rond alle hoeken, zodat de planken kunnen uitzetten en inkrimpen. Gebruik constructielijm en afwerkspijkers om elk stuk vast te zetten tegen de wand. Voor een optimale stevigheid is het best om de spijker telkens om de 40 à 60 cm in de steunlijst te slaan. Het is mogelijk dat het laatste stuk moet worden bijgesneden om in de hoek te passen.</p>